

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Beschreibung

Dieser Anschlusskasten vereinfacht die Montage an der Decke und schützt die Anschlüsse der Kamera. Zusätzlich bietet er Platz für ein OTTO Netzgerät.

3. Lieferumfang

- Anschlusskasten, bestehend aus Montageplatte und Deckel
- Anleitung

4. Montage

- Bohren Sie ein geeignetes Loch für die Durchführung des Kabels in die Montageplatte oder seitlich in den Deckel.
- Befestigen Sie die Montageplatte an der Decke.
- Schneiden Sie eine Aussparung für das Kabel der Kamera WR100D in den Deckel des Anschlusskastens.
- Führen Sie das Kabel durch das Kabelloch.
- Befestigen Sie die Kamera mit geeigneten Schrauben mittig auf dem Deckel des Anschlusskastens.
- Fixieren Sie den Deckel mit geeigneten Schrauben auf der Montageplatte.