

AK306 Anschlusskasten für Kameras

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter. Das Produkt ist Zubehör der angegebenen Kameras. Lesen Sie auch die Anleitung der jeweiligen Kamera.

2. Beschreibung

Dieser Anschlusskasten vereinfacht die Montage und schützt die Anschlüsse der Kameras. Er bietet auch Platz für den Einbau eines ORBIT Netzgeräts.

Er ist geeignet für die Kameras NWB6250F, NWB6551F, NWB6554M, NWB6555M, NWB6858M, NWD6556M, NWB6859-180, NWB6230F, IND2408, IND2510P, IND2530P und IND2540M.

Der Anschlusskasten kann auch auf einer Masthalterung MH153 montiert werden.

3. Technische Daten

PG-Verschraubungen: zur Seite und nach hinten

Farbe: signalweiß ähnlich RAL9003

Abmessungen: \varnothing 134 x 57 mm

4. Lieferumfang

- Anschlusskasten mit Randdichtung und Deckel mit Kabeldichtung
- PG-Verschraubung mit Dichtung
- 4 Schrauben M4 x 20
- 4 Schrauben M4 x 8
- 1 Innensechskantschlüssel
- 4 Befestigungsschrauben
- 4 Dichtungsringe
- 4 Dübel
- Bohrschablone
- Anleitung

5. Montage

- Trennen Sie den Deckel vom Anschlusskasten.
- Wird der Kasten an die Masthalterung MH153 montiert, achten Sie auf dessen Montageanleitung.
- Bei Wand- oder Deckenmontage halten Sie den Anschlusskasten entsprechend der gewünschten Orientierung der seitlichen PG-Verschraubung an den Untergrund. Markieren Sie die vier Befestigungslöcher, sowie ggf. das Loch für die Kabeldurchführung. Verwenden Sie bei Bedarf die Bohrschablone.
- Bohren Sie mit Hilfe der Bohrschablone vier Löcher sowie ggf. ein geeignetes Loch für die Durchführung des Kabels an der gewünschten Montagestelle.
- Schieben Sie jeweils einen kleinen Dichtungsring über die 4 Befestigungsschrauben.
- Montieren Sie den Anschlusskasten mit Hilfe der 4 Befestigungsschrauben und Dübel durch die Montagelöcher an der Montagestelle.
- Führen Sie dann das Netzwerk- und/oder das Spannungsversorgungskabel mit Hilfe der PG-Verschraubung durch die seitliche oder untere Kabeldurchführung im Anschlusskasten. Versiegeln Sie die andere Öffnung mit dem Verschluss.
- Wird ein ORBIT-Netzgerät eingebaut, müssen die Verbindungen abgedichtet und das Netzgerät und die Verbindungen so positioniert werden, dass sie nicht evtl. in Kondenswasser stehen.
- Entnehmen Sie die mittlere Dichtung des Deckels.
- Führen Sie die Kamerakabel durch den Deckel.
- Befestigen Sie die Kamera mit den passenden Schrauben auf dem Deckel des Anschlusskastens:

| Kamera | Lochbild |
|-------------|----------|
| NWB6250F | 3 |
| NWB6551F | |
| IND2510P | |
| IND2530P | |
| NWB6554M | 5 |
| NWB6858M | |
| NWB6859-180 | |
| IND2540M | |
| NWB6555M | 9 |
| NWD6556M | 10 |
| NWB6230F | 1 |
| NWB6231F | |
| IND2408 | 9* |

* die Schrauben zuerst aufsetzen und danach festdrehen

- Stecken Sie die mittlere Dichtung an das Kamerakabel und schließen Sie von der inneren Seite des Kastens die Kamerakabeldurchführung mit der Dichtung.



- Verbinden Sie die Kamerakabel mit dem Netzkabel und/oder der Spannungsversorgung.
- Achten Sie darauf, dass die schwarze Dichtung am Rand korrekt sitzt.
- Befestigen Sie den Deckel mit Hilfe der vier Deckelschrauben auf dem Anschlusskasten.