

# AK308 Anschlusskasten für Kamera NWD6457PTZ

## Anleitung

### 1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Das Produkt ist Zubehör der Kamera NWD6457PTZ. Lesen Sie auch die Anleitung dieser Kamera.

### 2. Beschreibung

Dieser Anschlusskasten vereinfacht die Montage und schützt die Anschlüsse der Kamera. Zusätzlich bietet er Platz für ein ORBIT-Netzgerät.

Geeignet für die Deckenmontage der Netzwerkkamera NWD6457PTZ.

### 3. Technische Daten

PG-Verschraubungen: zur Seite und nach hinten

Farbe: signalweiß ähnlich RAL9003

Abmessungen: Ø 150 x 41 mm

### 4. Lieferumfang

- Anschlusskasten mit Randdichtung und Sicherungsseil
- PG-Verschraubung mit Dichtung
- Schwarze Schraube zur Befestigung des Seils
- 1 Fixierungsschraube
- 4 Befestigungsschrauben
- 4 Dichtungsringe
- 4 Dübel
- Innensechskantschlüssel
- Bohrschablone
- Anleitung

### 5. Montage

- Lesen Sie parallel die Montageanleitung der Kamera.
- Testen Sie zuerst die Funktion der Kamera, bevor Sie den Anschlusskasten montieren.
- Bei der Montage an der Decke halten Sie den Anschlusskasten entsprechend der gewünschten Orientierung der seitlichen PG-Verschraubung an den Untergrund. Markieren Sie die vier Befestigungslöcher, sowie ggf. das Loch für die Kabeldurchführung. Verwenden Sie bei Bedarf die Bohrschablone.
- Bohren Sie mit Hilfe der Bohrschablone vier Löcher sowie ggf. ein geeignetes Loch für die Durchführung des Kabels an der

gewünschten Montagestelle.

- Führen Sie das Netzkabel mit Hilfe einer geeigneten Kabelverschraubung (PG-Verschraubung) durch eines der Kabeldurchführungslöcher in den Anschlusskasten. Bei Unterputz-Kabelführung drehen Sie mit Hilfe einer Münze den PG-Verschluss aus der Mitte des Anschlusskastens und führen die Kabel durch diese Öffnung.
- Schieben Sie jeweils einen kleinen Dichtungsring über die 4 Befestigungsschrauben.
- Montieren Sie den Anschlusskasten mit Hilfe der 4 Befestigungsschrauben und Dübel durch die Montagelöcher an der Montagestelle.
- Führen Sie dann das Netzwerk- und/oder das Spannungsversorgungskabel mit Hilfe der PG-Verschraubung durch die seitliche oder untere Kabeldurchführung im Anschlusskasten. Versiegeln Sie die andere Öffnung mit dem Verschluss.
- Wird ein ORBIT-Netzgerät eingebaut, müssen die Verbindungen abgedichtet und das Netzgerät und die Verbindungen so positioniert werden, dass sie nicht evtl. in Kondenswasser stehen.
- Entfernen Sie die Grundplatte der Kamera, diese wird nicht benötigt.
- Setzen Sie das U-förmige Teil der weißen Dichtung in die seitliche Kabelführung des Kameragehäuses ein und legen Sie das runde Teil um das Kabel, um das Loch zu verschließen.
- Befestigen Sie mit Hilfe der schwarzen Schraube die Öse des Sicherungsseils an dem kleinen Loch auf der Unterseite des Kameragehäuses.
- Verbinden Sie das Kamerakabel mit dem Netzkabel und ggf. dem Spannungsversorgungskabel.
- Setzen Sie die Kamera auf den Anschlusskasten, sodass der Pfeil nach vorne zeigt.
- Drehen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn.
- Sichern Sie die Kamera mit der seitlichen Fixierungsschraube.
- Reinigen Sie die Glaskuppel der Kamera mit einem Mikrofasertuch, um Reflexionen zu vermeiden.