

3. Lieferumfang

- Anschlusskasten
- 4 x Maschinenschrauben
- 4 x Bohrschrauben mit Dichtungsscheibe
- PG- Verschraubung
- 4 x Dübel
- Anleitung

4. Montage

- Entfernen Sie den Deckel vom Gehäuse.
- Fixieren Sie die Kamerahalterung mit den beiliegenden Schrauben am Anschlusskasten. Verwenden Sie hierzu das entsprechende Lochbild für die jeweilige Kamera.
Markierung 2: z.B. WR100B, NWB6230F, NWB6231F
Markierung 5: z.B. WR120B4, WR120B8, AC90, DW700K, GK120B4G
- Bringen Sie den Anschlusskasten mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand an. Achten Sie dabei auf die korrekte Orientierung unter Berücksichtigung der Kabeldurchführung.
- Führen Sie das Kabel durch das Loch im Anschlusskasten. Bei einer seitlichen Durchführung verwenden Sie die PG-Verschraubung.
- Verbinden Sie die Kabel und befestigen Sie den Deckel wieder auf dem Anschlusskasten.

Anschlusskasten Anleitung und Bohrschablone

AK50 v.2

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Beschreibung

Dieser Anschlusskasten vereinfacht die Montage und schützt die Anschlüsse von Kameras mit passendem Lochbild für die Kamerahalterung, z.B. WR120B4, WR120B8, WR100B GK120B4G, NWB6230F und NWB6431F. Er hat PG-Verschraubungen zur Seite, nach unten und hinten.

Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, D - 74229 Oedheim

www.indexa.de

Änderungen vorbehalten, Stand: 2022/09/01

Bohrschablone

↑
oben

