

# Ersatz-Türsprechstelle TF04T

## für Funk-Türsprechanlage TF04 Set

### 1. Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Da die Türsprechstelle mit dem TF04 Set Set zusammen betrieben wird, müssen Sie auch die Bedienungsanleitung der Funk-Türsprechanlage TF04 Set vollständig und sorgfältig durchlesen. Die Anleitung TF04 Set ist die Hauptanleitung und relevant für Sicherheitshinweise, Platzierung, Montage, Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich im Internet unter [www.indexa.de](http://www.indexa.de).

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

### 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die TF04T besteht aus der Türsprechstelle mit Montagezubehör und ist ein Teil der Funk-Türsprechanlage TF04 Set.

Die Türsprechstelle verwendet den DECT/GAP -Standard. Eine Kompatibilität mit Komponenten anderer Hersteller ist allerdings nicht garantiert. Hierfür kann Indexa keine Beratung oder Support anbieten. Die Türöffnerfunktion ist in Kombination mit Fremdkomponenten nicht vorhanden.

Die Türsprechstelle ist für die Aufputzmontage geeignet. Sie ist wetterfest (Schutzart IP 44) und somit zur Montage an einer geschützten Stelle im Außenbereich geeignet.

Die Türsprechstelle wird entweder über 2 Stück LR14 (C), 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über eine geeignete 12 V DC Versorgung (stabilisiert, min. 300 mA, nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben. Bei Betrieb über eine geeignete 12 V DC Versorgung kann ein elektrischer Türöffner (12 V DC - nicht im Lieferumfang enthalten) über ein Relaismodul RE05 (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Türsprechstelle angeschlossen werden. Dieser kann durch Tastendruck am Mobilteil aktiviert werden.

Jede andere Verwendung oder Veränderung der Geräte gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### 3. Lieferumfang

- Türsprechstelle
- Halterung
- Befestigungsmaterial für Türsprechstelle
- Ersatznamensschild
- Torx-Schlüssel
- Bedienungsanleitung

### 4. Technische Daten

Stromversorgung	12 V $\equiv$ DC (stabilisiert, min. 300 mA zzgl. des Türöffners) oder 2 Stück LR14 (C), 1,5 V alkalische Batterien
Strombedarf	max. 0,8 mA/12 V $\equiv$ DC (Ruhe)
Stromaufnahme	max. 200 mA/12 V $\equiv$ DC (Betrieb)
Frequenzband	1880 - 1900 MHz
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	< 250 mW
Funk-Modulation	GFSK
Sendereichweite zur Basis	200 m im Freien
Betriebstemperatur	-20° C bis + 50° C (Hinweis: unter 0° C kann sich die Funk-Reichweite verringern)
Schutzklasse	IP 44
Abmessungen Gehäuse	60 x 175 x 34 mm
Gewicht	ca. 156 g

### 5. Sicherheitshinweise

siehe Bedienungsanleitung TF04 Set

### 6. Platzierung der Türsprechstelle

Bevor Sie die Geräte montieren, planen Sie zuerst deren Montagestelle. Überprüfen Sie von dort aus vor der Montage die Funk-Übertragung sowie die Funktion des Mikrofons der Türsprechstelle.

Achten Sie auf folgende Punkte:

- Montieren Sie die Türsprechstelle in solcher Höhe, dass ein Gespräch möglich ist. Achten Sie dabei auf die Position des Mikrofons und des Lautsprechers, bringen Sie beides etwas in der Höhe des Kopfes Ihres durchschnittlichen Besuches an. Außerdem muss die Klingeltaste bequem erreichbar sein.
- Wollen Sie die Türsprechstelle im Außenbereich montieren, sollte der Montageort nach Möglichkeit vor direktem Regeneinfall geschützt sein.
- Bei einer externen Stromversorgung durch ein Netzgerät bzw. bei Anschluss eines Türöffners achten Sie darauf, dass sich eine geeignete Durchführungsmöglichkeit für die notwendigen Kabel am Montageort befindet, da sowohl Netzgerät als auch Türöffner nur im Innenbereich platziert werden dürfen. Verwenden Sie ein Anschlusskabel mit einem Adernquerschnitt von 0,2 - 0,7 mm<sup>2</sup>.

## 7. Montage, Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb

siehe Bedienungsanleitung TF04 Set

### Anschluss

- Schließen Sie eine geeignete 12 V DC Stromversorgung an der Türsprechstelle an oder legen Sie zwei LR 14 (C), 1,5 V alkalische Batterien polrichtig in das Batteriefach ein. Die Türsprechstelle ertönt ein Mal.

### Türsprechstelle an der Basis anmelden

- Entfernen Sie mit einem spitzen Messer den Gummipfropfen von der Türsprechstelle.
- Halten Sie die Pager-Taste an der Unterseite der Basis des TF04 Sets bis zum Ende des Anmeldevorgangs dauerhaft gedrückt.
- Drücken Sie die Klingeltaste.
- Drücken Sie nach dem vierten Klingelton mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einer aufgedrehten Büroklammer) den Knopf unter dem Gummipfropfen so lange, bis eine Tonfolge zur Bestätigung zu hören ist (vor der Tonfolge ertönen zwei Einzeltöne). Die Türsprechstelle ist jetzt an der Basis angemeldet.
- Kleben Sie den Gummipfropfen wieder auf die Türsprechstelle.

Hinweis: Wenn Sie die Türsprechstelle an einer anderen Basis anmelden, wird die Anmeldung an der ersten Basis automatisch gelöscht.

## 8. Batteriewechsel

Ertönt nach Drücken der Klingeltaste der Klingelton an der Türsprechstelle wenige Male und/oder ist keine Kommunikation möglich, so ist ein Batteriewechsel in der Türsprechstelle erforderlich:

- Entfernen Sie die Torx-Schraube aus dem Loch mit dem mitgelieferten Torx-Schlüssel.
- Ziehen Sie die Türsprechstelle nach oben aus der Halterung.
- Öffnen Sie das Batteriefach der Türsprechstelle, indem Sie den Batteriefachdeckel nach unten schieben.
- Entnehmen und entsorgen Sie die alten Batterien.
- Legen Sie zwei alkalische LR14 (C), 1,5 V Batterien polrichtig in das Batteriefach ein. Die Türsprechstelle ertönt ein Mal.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder mit dem Batteriefachdeckel.
- Schieben Sie die Türsprechstelle wieder auf die Halterung.
- Drehen Sie die Torx-Schraube wieder in die Türsprechstelle.

## 9. Fehler beheben

Fehler	Ursache	Behebung
Besucher ist schlecht oder nicht zu hören	Die Mikrofonöffnung (Abb. A [14]) an der Türsprechstelle ist verstopft	Reinigen Sie die Öffnung z. B. mit einer Büroklammer oder mit Druckluftspray
	Türsprechstelle ist zu niedrig angebracht	Montieren Sie die Türsprechstelle in Kopfhöhe
Nach Drücken der Klingeltaste ertönt der Klingelton an der Türsprechstelle nur wenige mal und/oder es ist keine Kommunikation möglich	Die Batterien in der Türsprechstelle sind verbraucht	Setzen Sie neue geeignete Batterien polrichtig ein

## 10. Wartung und Reinigung

- Die Geräte sind wartungsfrei: Öffnen Sie sie deshalb niemals.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und die Funktion.
- Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzgerät aus der Steckdose.
- Reinigen Sie die Mikrofonöffnung (Abb. A [14]) an der Türsprechstelle z. B. mit einer Büroklammer oder mit Druckluftspray.
- Äußerlich dürfen die Geräte nur mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch oder Pinsel gereinigt werden.

## 11. Entsorgung



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde oder unter <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>. Außerdem besteht die Möglichkeit der kostenfreien Rücknahme über Ihren Händler. Das Löschen eventuell vorhandener privater Daten vor der Entsorgung obliegt Ihnen als Nutzer.

## 12. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt INDEXA GmbH, dass der Funkanlagentyp TF04T der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.indexa.de/ce.htm>.

Indexa GmbH  
Paul-Böhringer-Str. 3  
74229 Oedheim  
Deutschland  
[www.indexa.de](http://www.indexa.de)  
2022/04/20  
Änderungen vorbehalten