

## 1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

## 2. Beschreibung

Dieser Anschlusskasten vereinfacht die Montage und schützt die Anschlüsse von Kameras, Infrarotstrahlern oder ähnlichem. Zusätzlich bietet er Platz für ein ORBIT Netzgerät. Der Anschlusskasten ist für Geräte mit einer Montageplatte bis zu einem Durchmesser von 125 mm geeignet.

## 3. Lieferumfang

- Anschlusskasten
- 3 x Bohrschrauben mit Dichtungsscheibe (im Inneren des Anschlusskastens)
- Anleitung

## 4. Montage

- Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie den Deckel vom Anschlusskasten.
- Führen Sie das Kabel durch die PG-Verschraubung im Kabelloch.
- Halten Sie den Anschlusskasten mit der Wasserwaage nach oben an die gewünschte Montagestelle, und fixieren Sie ihn mit der oberen Schraube. Für eine Montage auf Blech oder Holz können die mitgelieferten Bohrschrauben verwendet werden, anderenfalls drehen Sie die Dichtungsscheiben von den Bohrschrauben und verwenden diese zusammen mit geeigneten Schrauben.
- Richten Sie den Anschlusskasten waagrecht aus und fixieren Sie ihn mit den beiden unteren Schrauben.
- Befestigen Sie die Kamera mit geeigneten Schrauben mittig auf dem Deckel des Anschlusskastens.
- Schließen Sie die Kameraverkabelung an. **Tipp:** Um den Anschluss der Kamera zu erleichtern, kann der Deckel mit zwei Schrauben zunächst seitlich auf dem Anschlusskasten fixiert werden.
- Um die seitliche Kabelanschluss-Öffnung in der Kamerahalterung abzudichten, nehmen Sie die Gummiabdichtung heraus und setzen sie versetzt wieder ein, sodass die Öffnung abgedichtet ist.
- Befestigen Sie den Deckel wieder auf dem Anschlusskasten.