
RXCam View App-Kurzanleitung Android/iOS


mit "OK" beendet werden

Erstinbetriebnahme



2. Verbinden Sie den Recorder per LAN mit dem Router







1. suchen

2. installieren



Datenschutzerklärung über "Ermöglichen" zustimmen



Name kann individuell Beispiel: DR200 Wiederaabe aeändert werden Datum wählen Verbunden = (Tage mit Aufnahmen **B**0 Erfolgreich verbunden sind mit rotem Punkt gekennzeichnet) **Zum Monatswechsel** Sprachfunktion nach rechts/links aktivieren wischen dd DD 00 Schnappschuss erstellen Ton an/aus (nur DR200) Ton an/aus (nur DR200) Gerät bearbeiten (a) (b) (f) Gerät löschen Aufnahmen nach Zu Geräteliste wechseln Aufnahmeart filtern Livebild öffnen Videogufnahme guf Smart-Livebild phone starten/beenden Farbe in der Leiste zeigt Aufnahmeart: ▶ tippen, um Livebild Akku-Kamera zu aktivieren Normal (Daveraufnahme oder manuell) 0 0 Bewegung Kamerabilder werden angezeigt Symbol gedrückt halten, um zu sprechen, **Smart** PIR **Beispiel: DVR** Tippen Sie auf 👤 um das PTZ Menü öffner Auf die gewünschte Kamera (Durch Tippen auf Appmenü zu öffnen tippen, um die Live-Wiedergabe zu öffnen und IRIS + öffnet sich BB das OSD Menü) Recordereinstellungen Wiedergabe öffnen Ändern des **Durch Drehen des Smartphones/** Wiedergabestreams Tablets können die Bilder im Screenshots/Mitschnitte Querformat dargestellt werden App-Einstellungen abrufen Geräte bearbeiten. löschen, neu hinzufügen, Livebild starten Schnappschuss erstellen App-Version < 0 Videoaufnahme auf Smart Push-Benachrichtigungsphone starten/beenden einstellungen** Durch doppeltes Tippen auf ein Bild wird dieses im Vollbild dar-* ab Android 8 muss in den Telefongestellt. Durch einfaches Tippen einstellungen die "Akkuoptimierung" für die App Display-Einstellungen/ auf das Vollbild werden oben eventuell ausgeschaltet werden, damit Push-Layout anpassen rechts Symbole angezeigt Nachrichten aesendet werden