

Achtung!

Um das Relaismodul IP220R2 in das bestehende IP220 System einzubinden, müssen die Firmwareversionen von Türsprechstelle und Innenstation aktualisiert werden (siehe Anleitung).

Bitte sichern Sie vor dem Upgrade die Einstellungen der Innenstation und der Türsprechstelle wie folgt:

- **Innenstation:** Tippen Sie auf [Einstellungen - Errichter - Werkseinst.&Backup - Backup - Neues Backup], um ein Backup Ihrer Einstellungen zu speichern.

Nach dem Upgrade können Sie über [Einstellungen - Errichter - Werkseinst.&Backup - Sicherung von Backup] die vorher erstellte Backup-Datei auswählen und alle Einstellungen wieder einspielen.

- **Türsprechstelle:** Tippen Sie auf [Einstellungen - Wiederherst.&Backup - Backup - Neues Backup], um ein Backup Ihrer Einstellungen zu speichern.

Nach dem Upgrade können Sie über [Einstellungen - Wiederherst.&Backup - Sicherung von Backup] die vorher erstellte Backup-Datei auswählen und alle Einstellungen wieder einspielen (Ausnahme: unter "Parameter" die Einstellungen [A(V) Einstellung - Aufputz], sowie unter "Weitere" Ext. Türkamera, Helligkeit, Tastentöne und Bild manuell abrufen).

Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
74229 Oedheim
Deutschland
www.indexa.de
2021/04/07

Änderungen vorbehalten