



**Gespräch annehmen**



**Gespräch beenden/ Alarm ausschalten**



**Tür öffnen**

**Menü**

**Einstellungsmenü öffnen**

**Mon**

**manuell auf Türsprechstelle schalten**

(im Batteriebetrieb nur bei ausgeschaltetem Energiesparmodus möglich)



**Akkuanzeige Mobilteil**



**Verpasster Anruf/ Schnappschuss verfügbar**


## **ACHTUNG: Nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen!**

Ansonsten müssen Mobilteil und Türsprechstelle neu gepaart werden:

- Mobilteil und Türsprechstelle nebeneinander platzieren
- auf Rückseite der Türsprechstelle Paarungstaste gedrückt halten, bis
  - bei Netzbetrieb: langer Piepton
  - bei Batteriebetrieb: drei kurze Pieptöne zu hören sind
- bei zwei Klingeltasten: sofort die zu paarende Klingeltaste drücken

Ab jetzt 1 min Zeit für Paarung:

- im Einstellungsmenü den Punkt "Verbindung" öffnen
- auf linke Taste (—) drücken (wenn kein Piepton zu hören ist, nochmal drücken)
- Bei erfolgreicher Paarung geben Mobilteil und Türsprechstelle einen Plopton von sich



Paarungstaste

weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung